４．田植機の日常点検

【日常点検表】

点検箇所又は項目			点検時期 始業前 乗車前	点検時期 始業前 乗車して	点検時期 終業時	点検内容	チェック 良	チェック 不良	チェック 箇所、締め付け、交換、修理、点検、調整、不
エンジン	燃料系統	燃料タンクの油面	○			油量を確認する			
					○	規定量まで燃料を補充する			
		燃料タンクのキャップ	○			十分締め付ける			
		燃料タンク及びストレーナ	○			水、沈殿物などがあれば除去する			
		燃料もれ（パイプ及び継手）	○		○	有無を確認する			
	潤滑系統	オイルの油面	○			規定量があるかを点検する			
		オイルの汚れ	○			汚れの程度を点検する			
		オイルのもれ	○		○	結合部にもれを生じやすい所の確認をする			
	冷却系	空気取り入れ口及び空冷エンジンのフィン	○			付着したゴミを除去する			
	吸気	エア・クリーナ	○			エレメント及びオイルの点検及び清掃を行う			
	エンジン本体	運転状態	○	○	○	排気ガスの色、異状音、回転速度等を点検する			
		マフラーの防護カバー	○			取付位置を確認し、十分締め付ける			
		始動プーリー等の防護カバー	○			防護装置の作用が十分であるかを確認する			
		停止装置	○	○		作業が不良でないか確認する			
走行系統		ブレーキペダル及びブレーキ		○		操作して良くきくか、ペダルの遊びが適当か、踏みしろが十分あるか、左右のブレーキペダル・クラッチのききが同じか確認する			
		駐車ブレーキ		○		作業が確実であるかを確認する			
		クラッチペダル		○		操作して確実に作動するかを確認する			
		かじ取りハンドル		○		操作して著しい遊び又はがたがないかを点検する			
		車輪	○			損傷、ボルト及びナットの脱落又はゆるみがないか確認する			
電気系統		燈火等		○		作用が不良でないかを点検する			
植付装置		装着状態	○		○	ピンの脱落がないかを確認する			
		油圧レバー		○		操作して作業機が規定どおり自由に上下、停止ができるかどうかを確認する			
		PTOクラッチ		○		クラッチが確実に作動するか確認する			
自動化装置		植付部高さ制御		○		作動が正常であるか確認する			
		植付部水平制御		○		作動が正常であるか確認する			
		植付け深さ自動制御装置		○		作動が正常であるか確認する			
給油		各軸受部及び給油脂部	○			指定箇所（グリス、ニプルほか）について、定時に適量を給油する			
本体		運転状態		○		異常音、振動等を点検する			
		計器類		○		各計器類の指示を確認する			
		前日の運転において異常の認められた箇所	○	○		異常の認められた箇所について完全に修理されているかを確認する			
		機体外装備品及び付属品	○			ビルト、ナット、ピン等のゆるみがないかを点検する			
その他		安全カバー及び安全装置	○			正常に取り付けてあるか、安全装置が作動しているかを点検する			
		携帯工具	○			規定員数があるか、破損がないかを確認する			
		清掃又は洗車			○	泥等の付着の多い場合は、洗車する			

注　この日常保守点検表は、一般的のことを示しており、田植機の仕様、構造によって異なる場合もあるので、それぞれの機械の取扱説明書により実施して下さい。